UJ33D-2型数字电位差计 使用说明书



上海双特电工仪器有限公司

一、概述

1.1产品特点和用途

UJ33D-2 型数字电位差计是传统直流电位差计更新换代型产品,它采用先进的数字化、智能化技术同传统工艺相结合,使产品具有以下特点:

- a) 数字直读发生和测量电压值;
- b) 可直读对应于输出或测量毫伏值的 5 种常用热电偶分度号的温度值,省却使用者查表之麻烦;
- c)输出标准电压信号可带负载,直接校验各种低阻抗仪表;
- d)采用四端钮输出方式,消除小信号输出时测量导线产生的压降误差;
- e) 内附精密基准源,去除标准电池,避免环境污染,同时省却反复对标准要求, 方便用户操作;
- f) 带 RS232 标准接口,可与计算机通信。

产品在使用功能上完全覆盖原直流电位差计 UJ33a,UJ33a-1 等产品,可对热电 偶和传感器、变送器等一次仪表输出的毫伏信号进行精密检测,也可作为标准毫伏 信号源直接校验各种变送器和数字式、动圈式仪表。产品采用 CMOS 电路和 LCD 数显, 功耗小,采用我厂通用型便携式机箱,内附工作电源电池盒,便于携带,适用于生 产现场、野外作业和实验室使用。


- 1.2产品型式、规格
- 1.2.1 型式

产品系便携式数显直流仪器。

1.2.2 规格

直流信号输入输出量程: 0-1999.9mV。

1.3 型号的组成及代表意义




- 1.4 使用条件
- 1.4.1 环境温度: 20±15℃。
- 1.4.2 相对湿度: 80%以下。
- 1.4.3 工作电源: 1.5V1 号干电池 8 节,或外接 9V 直流电源。
- 二、结构特征及工作原理
- 2.1 结构特征

产品采用我厂直流仪器通用型便携式机箱、性能坚固可靠、面板及底座面结构

排列图如图 1 所示。

- (1)信号端钮
- (2) 功能转换开关
- (3) 导电片
- (4) 电源开关
- (5) 外接电源插座
- (6)调零旋钮
- (7) 粗调旋钮
- (8)细调旋钮
- (9) 量程转换开关
- (10)温度直读开关
- (11)发光指示管
- (12)LCD 显示器
- (13)分度号选择开关
- (14) RS-232 接口针座
- (15)底座搁脚
- (16) 电池盒
- 2.2 工作原理

产品工作原理框图如图 2 所示:






图 2 工作原理框图

电位差计发生稳定直流电压经精密衰减、隔离放大后由四端方式输出,量程转换选择所需测量输出量程范围,功能转换选择输出或测量方式,测量或输出信号经精密放大后送 A/D 转换成数字信号经单片机处理后由 LCD 数字直读显示和送 RS232 通讯口。

- 三、技术特性
- 3.1 主要性能参数

产品在参考条件下环境温度 20 ± 2 °C,环境湿度(45~75)%RH,主要技术指标 应符合表 1 规定。

	-
—	
<i>1</i> ∨	

量程	测量、输出范围	基本误差	分辨力	额定负载
2 V	$0\sim 1999.9 \mathrm{mV}$	\pm (0.04%Ux+200 μ V)	100 μ V	2 m A
200mV	$0\sim 199.99$ mV	\pm (0.04%Ux+20 μ V)	10 μ V	2 m A
20mV	$0\sim19.999$ mV	\pm (0.04%Ux+2 μ V)	1 μ V	2 m A
*50mV	$0\sim49.999$ mV	\pm (0.04%Ux+5 μ V)	3 μ V	2 m A
(分度号)	温度直读范围			
(K)	0~1230.0℃	± (0.1%Tx+0.2℃)	0.1℃	
(E)	0~660.0℃	± (0.1%Tx+0.2℃)	0.1℃	
(J)	0~860.0℃	± (0.1%Tx+0.2℃)	0.1℃	
(S)	0~1768.0℃	± (0.1%Tx+1℃)	0.5℃	
(T)	0 ~ 380.0℃	± (0.1%Tx+0.2℃)	0.1℃	

注: *50mV 档量程为附加量程,显示读数末位数字步进值为3个字。

3.2 温度附加误差

在额定使用温度范围内,温度每变化 10℃而引起的变差不超过基本误差允许极限的 100%。

3.3 量程过载指示

当输出或测量 mV 信号超过量程满幅范围时,仪表以全"0"闪烁方式显示,当温度信号超过量程满幅范围时,仪表以全"1"闪烁方式显示,此时应减小调节输出或输入信号直至正常读数。

- 3.4 消耗功率: 小于 0.6W。
- 4. 尺寸、重量
- 4.1 外形尺寸: 310mm×240mm×170mm
- 4.2 重量: 不大于 4kg。

五、操作方法

5.1输出

接线方式如图 3 所示






图 3 输出方式接线图

按下电源开关至"1",或插上外接 9V 直流电源(外接电源插头正负极性见图 4 示),显示屏立即显示读数,注意信号端钮与短路导电片必须旋紧,功能转换开关旋置"输出",量程转换开关旋置合适量程,调节粗、细调电位器即可获得所需量值的稳定电压。在 200mV、2V 档使用时不需预热,开机即可获得符合精度要求的电压输出。在 20mV、50mV 档量程使用应有 5 至 10 分钟预热时间,并在使用前调零,方法

见(5.5)。在校验低阻抗仪表时应采用四端钮输出方式,以消除测量导线压降带来的 读数误差,此时应去掉信号端钮上短路导电片,接线方法如图 5,仪表显示读数即为 被校表输入端子上的实际电压值。




图 4 外接电源插头正负极性




图 5 四端钮输出方式接线

5.2 测量

如图 6 接线,在 20mV、50mV 档量程<mark>测量时按(5.5)</mark>方法调零,功能转换开关置"测量",选择合适量程,显示读数即为被测电压值。




图 6 测量方式接线图

5.3 保护端方式

仪器在使用时由于环境共模干扰引起跳字不稳定,这时应将输入、输出低端(COM)同仪器保护端(G)相联接,如图7示。




图 7 保护端连接

5.4 温度直读

功能转换开关根据需要置"测量"或"输出",接线方法同测量或输出方式,分度号选择开关置所需热电偶分度号位置,量程选择置 20mV(S,T)或 50mV(K,E,J),

"温度直读"开关拨到向上位置,即显示当前测量或发生毫伏值时应所选择分度号的温度读数。量程选择若置于 200mV 或 2V 档时, 仪器将以全"2"闪烁方式显示, 提示应选择正确量程。

5.5 调零


功能选择开关旋置"调零",量程开关根据需要选择 20mV 或 50mV 档,调节调零电位器在使数字显示为零。

5.6 电池检查

功能选择开关旋置"电池检查",量程旋置 2V 档,当显示读数低于 1.3 时应考虑更换电池。

5.7 通信接口

如图 8 示用标准 RS232 接口线联结 UJ33D-2 与 PC 机 RS232 接口先后接通仪器和 PC 微机电源,在 PC 机上运行串口通信程序,可以在计算机显示屏上读到仪器测量或发生的数据。联机时,波特率设置为 9600bd,8 位数据位,无校验,1 位起始位"0",1 位停止位"1"。



5.8 关机

按下电源开关至"0",或拨去外接电源插头,仪器即停止工作,仪器若长期不使用,应将底部电池盒内电池取出。

六、故障分析与排除

八、政學力切可加例				
故障现象	┃ 原 因 分 析	排除方法		
7 2 4		HH		
开机无显示	1) 电池未装好	检查纠正		
	2) 其它	送厂方修理		
显示严重跳	1) 电池接触不良或电池用完	检查纠正		
字	2) 信号端钮与短路导电片未旋紧	检查纠正		
	3) 其它	送厂方修理		
闪烁显示	1)信号端钮与短路导电片未旋紧	检查纠正		
	[2) 其它	送厂方修理		

七、维护与保养

7.1 为了保证产品的使用准确性应定期进行复校,用 0.01 级以上数字电压表或电位差计对产品进行校验。

上海双特电工仪器有限公司

地址: 上海市控江路 1531 号 210 室 电话: 021—65037604、65037847 网址: http://www.stdgchina.com

邮编: 200093 传真: 021—65037847